



SJEKKLISTE BOLIG – FERIE BRANN

- Sjekk at TV'en blir slått av med av/på-knappen før boligen forlates (*alle elektriske apparater bør fjernes fra strømmettet*)
- Sjekk at sikringer, koblingsbokser, støpsler eller brytere ikke er unormalt varme
- Sjekk at alle termostatstyrte husholdningsapparater fjernes fra strømmettet (etter bruk eller at det monteres tidsbryter)
- Overspenningsvern?